
# VII - L'ALLUMAGE TRANSISTORISE APPLIQUE AU MOTEUR V6 (système Bosch)



Le rotor à 6 branches comporte 3 branches larges et 3 branches étroites.


Ainsi, la différence des temps de remplissage sera corrigée par le boîtier électronique, du fait que celui-ci recevra des impulsions différentes à son étage d'entrée suivant qu'il s'agira d'une branche étroite ou d'une branche large.

# 2 - BRANCHEMENT DU SYSTEME SUR LE VEHICULE



Par rapport à l'allumage classique \*
l'allumage transistorisé a pour avantages
supplémentaires dans le cas du moteur V6 - PRV

- L'utilisation d'une seule bobine au lieu de 2.
- Un câblage haute tension simplifié.
- Un doigt de distribution simplifié.



- A Batterie
- B Contact
- C Bloc-raccord câblage moteur
- D Résistances Ballast
- E Démarreur
- F Bobine
- G Boîtier électronique
- H Allumeur
- J Compte-tours

- 1 + après-contact
- 2 + alimentation résistances
- 3 + primaire bobine
- 4 Retour primaire au boîtier
- 5 + alimentation boîtier
- 6 Câble générateur d'impulsions
- 7 Prise compte-tours
- 8 + alimentation temporaire par le démarreur
- 9 Masse du boîtier

<sup>\*</sup>Voir le cahier de Technologie « Le circuit d'Allumage ».

## 3 - LES PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT




#### EN MARCHE NORMALE:

- La bobine est alimentée en courant primaire à travers les 2 résistances en série de 0,5  $\Omega$  chacune, soit une résistance globale de 1  $\Omega$ .
- Le retour à la masse du bobinage primaire est commandé par le boîtier électronique qui est lui-même relié à la masse.
- Le boîtier électronique est alimenté en + après contact.
- Le générateur d'impulsions est relié au boîtier.



## A LA MISE EN ROUTE :


- Le primaire de la bobine est alimenté par le faisceau (8). Il en résulte que le courant n'a plus à franchir qu'une seule résistance de 0,5  $\Omega$ .
- De ce fait, pendant la période de démarrage, on augmente les performances de la bobine dont le secondaire peut atteindre jusqu'à 27 000 V (27 kV) dans ce cas.




# VIII - METHODE DE VERIFICATION DU CIRCUIT D'ALLUMAGE TRANSISTORISE



## 1 - SI LE MOTEUR NE DEMARRE PAS




#### Contrôle des résistances Ballast :




- à l'ohmmètre
- résistance 0,5  $\Omega$  chacune


#### Contrôle de la bobine :



- à l'ohmmètre
- résistance primaire :  $\simeq$  0,4  $\Omega$
- résistance secondaire :  $\simeq$  10 k $\Omega$







#### — NE PAS UTILISER DE LAMPE TEMOIN :

(l'intensité du courant serait trop forte pour la bobine du générateur d'impulsions).

- brancher un ohmmètre aux bornes de la broche : le courant doit passer, sinon la bobine du générateur d'impulsions est coupée ;
- brancher un ohmmètre entre une des bornes et le corps d'allumeur : le courant ne doit pas passer, sinon la bobine du générateur d'impulsions est en court-circuit.


#### — DIAGNOSTIC DU GENERATEUR D'IMPULSIONS

- brancher un capteur de PMH à la prise côté boîtier électronique ;
- déplacer vivement un aimant devant le capteur de PMH;
- Si il apparaît un arc électrique comme dans le tout premier contrôle, le générateur d'impulsions est défectueux.

### 2 - LE MOTEUR A DES DEFAUTS D'ALLUMAGE

En cas d'à-coups ou de ratés dus à l'allumage, il ne faut procéder au remplacement du boîtier électronique qu'après s'être assuré de l'état :

- des bougies
- des fils haute tension
- de la bobine
- de l'allumeur
- du positionnement des capuchons d'étanchéité.



# 3 - CAS DU CONTROLE SUR STATION DIAGNOSTIC

- Le branchement se fait comme pour un allumage classique : il suffit de brancher la prise diagnostic.
- L'angle de came ne peut être ni lu, ni corrigé.
- La courbe de tension de commande ne peut pas être obtenue à l'oscilloscope et cette tension ne peut pas être réglée.
- Par contre les courbes haute tension sont obtenues comme dans le cas d'un allumage classique.